

## Taschenvibrator



### Allgemeine Beschreibung

Der Taschenvibrator zieht die Aufmerksamkeit auf sich durch Vibrationen und LED-Anzeigen. Die Aktivierung des Taschenvibrators erfolgt über zugehörige Funksender. So kann der Taschenvibrator in Verbindung mit dem Telefonsender dazu benutzt werden, ausgelöste Notrufe anzuzeigen. Die Anzeige erfolgt dann zusätzlich zu der optischen und akustischen Beruhigungsanzeige.

Außerdem kann der Taschenvibrator in Verbindung mit dem Telefonsender dazu benutzt werden, eingehende Telefonanrufe anzuzeigen.

Die Energieversorgung erfolgt mit einer 1,5 V alkalischen Batterie. Die Lebensdauer der Batterie, beträgt ca. 1 Monat. Der Taschenvibrator kann jedoch auch mit einem Akku betrieben werden. Der Akku und das benötigte Ladegerät sind nicht im Lieferumfang des Taschenvibrators enthalten. Sie sind separat zu bestellen.

### Technische Daten:

Funkfrequenz: 868,3 MHz  
 Abmessungen (H x B x T): 86 x 52 x 29 mm  
 Farbe: grau, mit rotem Abstellknopf  
 Gewicht: 70 g

Bestell-Nummer	Produktname	Hinweis
DNS-2012-1025	Taschenvibrator	
DNS-2012-1026	Telefonsender	
DNS-2012-1027	Ladegerät inkl. Akku	Für Akkubetrieb