

Funk-Belegungssensor

Bett - Belegungssensor



Stuhl-Belegungssensor (Option)



Allgemeine Beschreibung

Der Funk-Belegungssensor löst einen Notruf aus, wenn ein Bett nicht entsprechend den programmierten Einstellungen belegt ist. Er eignet sich sowohl für den Einsatz in Krankenhäusern oder Pflegeheimen, wie auch im häuslichen Umfeld.

Ein Sensor im Bett registriert die Belegung des Bettes. An dem Sensor ist ein Funk-Belegungssensor-Modul angeschlossen. Das Modul wertet die Informationen aus und löst unter bestimmten Bedingungen einen Notruf aus.

Die Bedingungen für die Notrufauslösung werden mit einem Programmiertool in das Belegungssensormodul einprogrammiert. Hierzu steht wahlweise eine Palm-PDA-oder PC-Software zur Verfügung.

Optional kann ein Sensor für einen Stuhl/Rollstuhl/Sessel mit den gleichen Funktionen verwendet werden.