

Sturzmelder mit Notruftaste



Ausstattung und Funktionen

- In Verbindung mit allen Hausnotruf-Geräten der Funkfrequenz 869,2125 MHz
- Automatische Rufauslösung bei Sturz gefolgt von Bewegungslosigkeit
- Vibration vor Alarmauslösung zur Verhinderung von Fehlalarmen
- Integrierte Ruf Taste zur manuellen Auslösung eines Notrufes
- LED-Auslöseanzeige leuchtet rot, wenn ein Notruf ausgelöst wird
- Beim Rufempfänger Anzeige von unterschiedlichen Rufarten für Sturz und manuelle Rufauslösung
- Sturzerkennung kann abgeschaltet werden
- Ergonomisches Design
- Gehäuse aus hypoallergenem Kunststoff
- Armband aus strapazierfähigem Polyurethan (18 mm breit)
- Automatische Meldung über angeschlossenes Hausnotrufsystem, wenn Batteriekapazität der Batterie zur Neige geht
- Staubdicht und geschützt gegen die Wirkungen beim zeitweiligen Untertauchen in Wasser (IP 67)
- Funkreichweite abhängig von den räumlichen Gegebenheiten bis zu 250 m im Freien, im Haus bis 25/50 m

Allgemeine Beschreibung

Sobald der Sturzmelder eine Erschütterung registriert, beginnt er mit der Analyse des Ereignisses. Erfolgt in den nächsten etwa 30 Sekunden keine Bewegung, löst er einen Notruf aus. Damit wird sichergestellt, dass nur schwere Sturzereignisse mit folgender Bewegungslosigkeit gemeldet werden. 10 Sekunden, bevor der Notruf endgültig ausgelöst wird, vibriert der Sturzmelder. Das gibt dem Benutzer die Möglichkeit, einen Fehlalarm zu verhindern, indem er einfach den Arm bewegt und damit den Sturzmelder deaktiviert.

Technische Daten:

Abmessungen (HxBxT): 47 x 40 x 18 mm
 Gewicht: 50g
 Farbe: Gehäuse grau, Ruf Taste und Armband schwarz
 Funkfrequenz: 869,2125 MHz
 Batterie: Li-Batterie CR2477
 Batterielebensdauer: ca. 2 Jahre
 Betriebstemperatur: +5°C bis +40°C

Bestell-Nummer	Produktname	Hinweis
DNS-2012-1002	Sturzmelder	